

Поялник ZD-211

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Моля, прочетете внимателно тази инструкция за работа преди употреба и я запазете за бъдещи справки.

1. Преди да свържете устройството към захранващия контакт, уверете се, че напрежението, посочено на устройството, съответства на напрежението в захранващия контакт.
2. ВИНАГИ изключвайте продукта от електрическата мрежа, когато не се използва.
3. Устройството не е предназначено за използване от деца. Дръжте станцията за запояване далеч от техния обсег.
4. Не работете с уреда с повреден щепсел или кабел, след неизправност или след изпускане или повреда по някакъв начин. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от квалифициран инженер, за да се избегнат наранявания или опасности.
5. Не се опитвайте сами да ремонтирате това устройство. В случай на повреда, свържете се с оторизиран сервиз за проверка или ремонт.
6. Винаги изключвайте продукта от електрическата мрежа преди почистване.
7. Пазете устройството и неговия кабел от топлина, вода, влага, остри ръбове и всякакви други фактори, които могат да повредят уреда или неговия кабел.
8. Не докосвайте горещите части на устройството.
9. Не използвайте това устройство в близост до запалими/експлозивни материали.
10. Преди да се опитате да смените накрайника за запояване, уверете се, че устройството е изстинало.
11. Не оставяйте това устройство без надзор, докато работи.
12. Не използвайте продукта за цели, различни от показаните в това ръководство за експлоатация.
13. Не излагайте това устройство на силен удар.
14. Използвайте само оригинални принадлежности и инструменти.
15. Не използвайте това устройство, ако е повредено или работата му е необичайна.
16. Производителят на този продукт не носи отговорност за щети, причинени от неправилно боравене и използване на устройството.
17. Предупреждение: този инструмент трябва да се постави на стойката му, когато не се използва.
18. Когато не се използва, устройството трябва да се съхранява на сухо място, недостъпно за деца.
19. Устройството може да се използва само в добре проветрени помещения.
20. Не използвайте устройството за нагряване на течности или пластмаса.
21. Уредът е предназначен само за употреба на закрито.
24. Не охлаждайте горещия накрайник за запояване във вода.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Свържете уреда към мрежата (220-240VAC).
2. Изчакайте поялника да загрее за около 10 мин.
3. Натиснете дюзата докато се чуе щракащ звук.
4. Поставете върха на уреда към часта, която искате да разпоите.
5. Когато часта се разпой натиснете бутона на върха, машината ще изсмуче излишния припой.



Правилно изхвърляне на продукта - на места предназначени за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване!



Забранено изхвърлянето в контейнери за общо събиране на отпадъците!

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка върху продукта или документацията към него показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторното използване на материални ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от който са закупили този продукт или с местната служба отговорна за приемане на опасни отпадъци /депо за предаване опасни отпадъци/, за да получат подробности относно това къде и как могат да занесат този артикул, за безопасно за околната среда рециклиране.

Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка на този продукт и не трябва да го смесват с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Европейска Декларация за съответствие на продукта, може да намерите на адрес: www.hit-electronics.com xxxxx, където „xxxxx“ е артикулният номер на продукта, който фигурира на етикета и в сайта.