

Преносима безжична колонка Kruger&Matz Music Box KM0555

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Поставете устройството върху равна, стабилна повърхност.
2. Не поставяйте тежки предмети върху устройството.
3. Не поставяйте нищо във вътрешността на високоговорителите.
4. Не поставяйте устройството в непосредствена близост до източници на топлина, като радиатори и др. Не поставяйте устройството върху нестабилни повърхности.
5. Поставете устройството на добре проветриво място. Не възпрепятствайте вентилацията, като покривате вентилационните отвори.
6. Пазете това устройство от влага, вода и други течности. Избягвайте да го използвате/съхранявате при екстремни температури. Не го излагайте на пряка слънчева светлина и други източници на топлина.
7. Преди да свържете уреда към захранващия контакт, уверете се, че напрежението, посочено на уреда, отговаря на напрежение в контакта на захранването.
8. Поддържайте силата на звука на разумно ниво през цялото време на използване на високоговорителя. За да предотвратите увреждане на слуха си, не повишавайте силата на звука твърде високо.
9. Ако почувствате шум в ушите, дискомфорт или друго тревожно поведение, незабавно спрете да използвате устройството.
10. Изключете устройството от контакта, ако няма да го използвате дълго време.
11. Не пипайте това устройство с мокри ръце.
12. Не използвайте това устройство, ако е повредено.
13. Не се опитвайте сами да ремонтирате това устройство. В случай на повреда, свържете се с оторизиран сервиз за проверка или ремонт.
14. Винаги изключвайте продукта от източника на захранване преди почистване.
15. Почистете това устройство с мека, леко влажна кърпа. Не използвайте никакви химически агенти за почистване на това устройство.

Преден панел

1. Вход за микрофон
2. USB порт
3. AUX вход
4. Бутон за предишна песен
5. Функционален бутон за възпроизвеждане / пауза / TWS
6. Бутон за следваща песен
7. Бутон за режим/светлина
8. Micro USB порт за зареждане
9. Индикатор за зареждане
10. Копче за сила на звука / включване
11. Дисплей

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Включване / изключване / регулиране на звука

За да включите високоговорителя, завъртете копчето за сила на звука по посока на часовниковата стрелка, докато щракне.

За да изключите високоговорителя, завъртете копчето за сила на звука обратно на часовниковата стрелка, докато щракне.

Регулирането на силата на звука се извършва чрез преместване на копчето за сила на звука. За да включите или

изключите светлината, натиснете и задръжте бутона за режим. Възпроизвеждане чрез Bluetooth

Ако няма свързано външно устройство (USB или AUX), високоговорителят автоматично ще премине в режим Bluetooth,

след като го включите. Ако има свързано външно устройство, натиснете бутона за режим, за да преминете към режим

Bluetooth. На външното устройство потърсете Bluetooth устройства и се свържете с високоговорителя (KM Music Box).

Възпроизвежданата музика може да се управлява от външното устройство или с бутоните на високоговорителя.

Възпроизвеждане през USB

След като включите USB устройството, високоговорителят автоматично ще премине в USB режим. За да контролирате

възпроизвежданата музика, използвайте бутоните на високоговорителя.

Възпроизвеждане през AUX

След включване на кабела към входа AUX, високоговорителят автоматично ще премине в режим AUX. За да контролирате

възпроизвежданата музика, използвайте външно устройство.

Микрофон

След свързване на микрофона към входа за микрофон, той може да се използва веднага. Забележка: кабелът на микрофона трябва да е моно.

TWS функция

Функцията TWS позволява възпроизвеждане от един източник на два високоговорителя.

След като включите високоговорителите, едновременно натиснете и задръжте бутона TWS и на двата високоговорителя. Връзката ще бъде сигнализирана с аудио сигнал. След свързване на външното устройство звукът ще се възпроизвежда и от двата високоговорителя.

ЗАРЕЖДАНЕ

Ниското ниво на батерията ще бъде сигнализирано с икона на дисплея. Свържете единия щепсел на USB кабела към микро USB порта на устройството, свържете другия щепсел към зарядното устройство за променлив ток или USB порта на съвместим компютър.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- Мощност: 10 W
- Импеданс: 4 Ohm
- Честотна характеристика: 50 Hz - 12 kHz
- Съотношение S/N: 50 dB
- Задвижващо устройство: 8" + 1"
- Bluetooth: 4.1
- Поддържани формати: MP3
- TWS функция (свържете два високоговорителя)
- I/O:
- USB порт 2.0
- Вход за микрофон (жак 6,3 mm)
- AUX вход (жак 3,5 mm)
- Micro USB вход
- Захранване: 5 V / 1 A
- Батерия: 3,7 V / 1200 mAh
- Размери: 330 x 220 x 180 mm
- Тегло: 1410gr



Правилно изхвърляне на продукта - на места предназначени за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване!

Забранено изхвърлянето в контейнери за общо събиране на отпадъците!

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка върху продукта или документацията към него показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от който са закупили този продукт или с местната служба отговорна за приемане на опасни отпадъци /депо за предаване опасни отпадъци/, за да получат подробности относно това къде и как могат да занесат този артикул, за безопасно за околната среда рециклиране.

Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка на този продукт и не трябва да го смесват с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Европейска Декларация за съответствие на продукта, може да намерите на адрес: www.hit-electronics.com xxxxx, където „xxxxx“ е артикулният номер на продукта, който фигурира на етикета и в сайта.