

Седмичен програмируем електронен таймер АНС15



1. Предназначение:

Изделието се използва за седмично включване и изключване по програма на различни видове товари.

2. Технически данни:

- захранващо напрежение - от 180V до 264V / 50Hz
- отклонение < 2сек./деление при 25C
- операции - 16 включения + 16 изключения
- минимален интервал - 1 минута,
- капацитет на вградена батерия - 150 часа;
- контакти - 1 норм. Отворен + 1 норм. затворен;
- комутационна способност - 16A/250VAC;
- консумирана мощност - 5VA;
- монтаж - еврошина;

3. Монтаж, програмиране и експлоатация:

Устройството се монтира в електрическо табло на еврошина. Към клеми 1 и 2 се подава 220VAC. Към клеми 3, 4, 5 се свързва товара, като се знае, че между 3 и 5 е нормално затворен, а между 3 и 4 е нормално отворен контакт. При първоначално включване на таймера се изчаква половин час за зареждане на вградената батерия, натиска се "Reset" и тогава започва програмиране. Пълното зареждане на батерията става за 20 часа. Таймерът е настроен

фабрично да работи на 24-часово показание на реалното време. Ако желаете да промените показанието на 12-часово, се натиска бутон "часовник" за 5 секунди и на дисплея се показва AM(преди обяд).

Чрез настройка на часовника се избира AM или PM (след обяд). Връщането обратно става с ново натискане на бутон "часовник" за 5 секунди;

За отказ от зададена настройка, натиснете "MANUAL", след това "-----" се показва на LCD дисплея, за да бъде потвърден отказът.

Може отново да натиснете "MANUAL", за да възстановите първоначалната настройка.

*15 различни позиции: (1.понеделник 2.вторник 3.сряда 4.четвъртък 5.петък 6.събота 7.неделя 8П,В,С,Ч,П,С,Н 9.събота, неделя 10П,В,С,Ч,П, 11П, Ср, П, 12В,Ч,Сб 13Пн,В,Ср, 14Ч,Пт,Сб, 15Пн,В,Ср,Ч,Пт,Сб, **Ако не се нуждаете от 16-позиционна настройка, натиснете „часовник“ за край на програмирането.

Забележка: Бутон MANUAL има две функции: от ляво (MANUAL) и от дясно (C/R).

- Програмиране:

Стъпка	Бутон	Програмиране
1	Натиснете P	Настройва се първо време на включване (дисплей ->1 ON)
2*	Натиснете D+	Избира дни от седмицата (ако искате една и съща настройка за всеки ден, не натискайте този бутон)
3	Натиснете H+/M+	Настройва часове и минути
4	Натиснете P	Настройва се първо време за изключване (дисплей->1 OFF)
5	Натиснете D+	Избира дни от седмицата (ако искате една и съща настройка за всеки ден, не натискайте този бутон)
6	Натиснете H+/M+	Настройва часове и минути
7	Повторете стъпки 2 до 6	Настройват се позиции 2-16 времената за включване и изключване
8**	Натиснете бутон	Край

4. Настройка на часовника:

- (1) Натиснете бутон "часовник" и "D+" заедно докато се покаже правилния ден.
- (2) Натиснете бутон "часовник" и "H+" заедно, докато се покаже правилния час.
- (3) Натиснете бутон "часовник" и "M+" заедно, докато правилните минути се покажат.
- (4) Натиснете бутон "MANUAL" и на дисплея се показва ON AUTO или OFF. Ако таймерът е в изключено състояние и предстои включване по програма, на дисплея се показва AUTO OFF. Ако таймерът е във включено състояние и предстои изключване по програма, на дисплея се показва ON AUTO.

5. Ако искате таймерът да бъде постоянно включен или изключен, моля натиснете "MANUAL", за да се покаже "ON" (включен таймер) или "OFF" (изключен таймер) над дисплея.

15 секунди след последно натискане на бутон клавиатурата се самозаклучва с цел

предпазване от случайна промяна на настройките. **Отключването става с 4 последователни натискания на бутона MANUAL в най-дясната част на самия бутон.**

ЗАБЕЛЕЖКА:

Мощността на електрическите уреди, свързани към таймера, трябва да бъде в рамките на посочените стойности.