

Инструкция за обучение

Обучаване от оригиналното дистанционно на телевизора:



Влизане в режим обучение:

Натиснете и задръжте едновременно сините бутони „Вкл./ Изкл.“ и „А / V“ докато червената светлина на синия бутон „Вкл. / Изкл.“ стане по-ярка.

Това означава, че дистанционното е влязло в режим обучение.

Обучаване на бутоните

1. Натиснете бутон на дистанционното за TH100, върху който искате да „запишете“ информация от дистанционното на телевизора.

Червената светлина на бутоната „On / Off“ ще започне да мига.



2. Поставете двете дистанционни непосредствено едно срещу друго.

Натиснете и задръжте бутоната на дистанционното на телевизора за 2 секунди.

3. Синият бутон „Вкл. / Изкл.“ ще примигне няколко пъти бързо. Бутонът е обучен.

4. Повторете стъпки от 1 до 3, за да обучите останалите бутони на дистанционното управление.

Излизане от режим обучение

Натиснете и задръжте едновременно сините бутони „On / Off“ и „А / V“, докато Синият бутон Вкл./ Изкл. изгасне.

Обучаването е приключено.

Бутони, които могат да бъдат обучени от друго дистанционно:

