

# Външна Wi-Fi камера Kruger & Matz Connect C110 Tuya, KM2215

## ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Преди инсталирането не забравяйте да прочетете местните ограничения относно системите за запис и наблюдение.
2. Пазете устройството от излагане на високи или ниски температури.
3. Пазете устройството от вода и други течности. Не пипайте това устройство с мокри ръце.
4. Не използвайте устройството там, където е забранено използването на 2,4 GHz лента.
5. Използвайте карти с памет от клас 10 или по-висок.
6. Преди да почистите устройството, уверете се, че е изключено от захранването.
7. Почистявайте това устройство редовно с мека, суха кърпа, без абразивни препарати.
8. Не разглобявайте и не се опитвайте да ремонтирате устройството. В случай на повреда или неизправност, свържете се с оторизиран сервиз.

## СВЪРЗВАНЕ

1. Свържете адаптера към контакта и камерата.
2. Камерата ще издаде звук, че е активна и ще се завърти на всички посоки.
3. Ако камерата се пуска за пръв път, ще влезе в режим на вдвояване.

## Инсталиране на карта памет

Камерата може да записва непрекъснато на карта с памет. Инсталиране на карта с памет:

1. Развийте двата винта, закрепващи капака.
2. Повдигнете капака.
3. Плъзнете карта с памет към слота, докато щракне.
4. Затворете капака и завийте защитните винтове.

## Нулиране на камерата

Ако камерата е спряла да отговаря или искате да я изключите от приложението, направете нулиране.

1. Повдигнете гумения капак.
2. Натиснете и задръжте бутона за 5 секунди (докато все още сте свързани към захранването).

## Изглед с множество камери

За да видите излъчване от няколко камери (до 4), натиснете бутона на главния екран. Оранжевата рамка около изгледа показва камерата, която можете да местите с бутоните по-долу.

## Създаване на home

1. От главния екран отидете в менюто Me.
  2. Натиснете бутона за управление на дома.
  3. Натиснете бутона Create a home или изберете съществуващ дом, за да го редактирате.
  4. Задайте име на дома.
- По избор: задайте локализацията на дома.
5. Изберете стаите, които са в дома, или добавете свои.
  6. Натиснете бутона Запиши.
  7. Върнете се в менюто "Начало" и изберете вашия дом от списъка.
  8. Всички устройства и стаи ще бъдат показани.
  9. За да добавите устройство към стая, изберете стаята и натиснете бутона Добавяне на устройство.
  10. Повторете стъпки 3-10 от параграф Свързване. Преди да натиснете бутона Готово, изберете стая, в която искате да добавите контакта.

## Достъп от уеб браузър

Изображението от камерата е достъпно само в Google Chrome.

1. Отворете браузъра и напишете [ipc-eu.ismartlife.me/login](http://ipc-eu.ismartlife.me/login) в адресната лента.
2. Отворете приложението Tuya на вашия смартфон.
3. Отидете в менюто „Me“.
4. Натиснете иконата горе вдясно.
5. Сканирайте QR кода от браузъра.
6. Натиснете бутона, за да разрешите влизането.
7. Картината от камерата ще се покаже в браузъра

## Добавяне на членове на семейството

Внимание: добавянето на членове на семейството изисква да сте влезли на всички устройства (основно устройство и устройства на членове).

1. Отидете в менюто "Me" и изберете "Управление на дома".
2. Изберете своя дом и натиснете бутона "Добавяне на член".

### • Автоматично:

- a. Изберете опцията за акаунт в приложението.
- b. Въведете името на членовете. В акаунта въведете имейл адреса, който е регистриран в приложението на устройството на членовете.
- c. След малко в приложението на устройството на членовете ще има известие за добавяне към дома. Потвърдете го.
- d. Готов. Сега новият член може да контролира устройствата, които се добавят към дома.

### • Ръчно:

- a. Изберете опцията "Още". Ще се покаже кодът на поканата.
- b. На устройството за членове отидете в менюто „Аз“ и отидете в „Начало“ меню за управление.
- c. Изберете опцията "Присъединяване към дом".
- d. В полето "Код" за покана въведете кода за покана от основното устройство. Натиснете бутона Next.
- d. Готов. Сега новият член може да контролира устройствата, които се добавят към дома.

Ако камерата, свързана към DVR, изисква вход и парола, въведете следните данни:

- Вход: admin
- Парола: 12345678



**Правилно изхвърляне на продукта - на места предназначени за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване!**

**Забранено изхвърлянето в контейнери за общо събиране на отпадъците!**

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка върху продукта или документацията към него показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от който са закупили този продукт или с местната служба отговорна за приемане на опасни отпадъци /депо за предаване опасни отпадъци/, за да получат подробности относно това къде и как могат да занесат този артикул, за безопасно за околната среда рециклиране.

Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка на този продукт и не трябва да го смесват с други търговски отпадъци за изхвърляне.

**Европейска Декларация за съответствие на продукта, може да намерите на адрес: [www.hit-electronics.com](http://www.hit-electronics.com) xxxxx, където „xxxxx“ е артикулния номер на продукта, който фигурира на етикета и в сайта.**