

Уред за копиране и програмиране на RFID карти и чипове за контрол на достъп

Спецификация:

Захранване: 5V

Консумация: 120mA

Консумация на празен ход: < 50uA

Работна честота: 13.56MHz / 125kHz / 250kHz / 375kHz / 500kHz

Размер: 153 x 80 x 23 mm

Работа с уреда

Копиране на карти:

- 1.Поставете картата върху сензорната зона на гърба на устройството и натиснете бутона SCAN, за да се прочете и разпознае картата.
- 2.Изчакайте, докато излезе съобщение на дисплея „reading card successful“
- 3.Поставете новата ID/IC карта върху сензорната зона на устройството и натиснете бутона WRITE. Изчакайте, докато излезе съобщение за успешен запис.