

Поялник ZD-507C 100W

Поялника е предназначен за запояване на проводници, електронни компоненти, елементи и др.

Предпазни мерки:

Поставете поялника на стойка, когато не го използвате.

По време на работа не докосвайте металните части на поялника, тъй като може да се изгорите. Ако поялника не се използва внимателно може да възникне пожар. За да се избегне това:

- Не допускате горещите части на поялника да докосват захранващия кабел или други запалителни материали.
- Не използвайте поялника на места, където има лесно запалими материали.
- Не оставяйте поялника включен без надзор.

Поялника не е предназначен за използване от деца и лица с намалени сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, освен ако не са под надзор или инструктирани относно използването на поялника от лице, отговорно за тяхната безопасност.

Не използвайте поялника за други цели освен за запояване.

Съхранявайте поялника на недостъпни за деца места.

След приключване на работа изключете захранването, извадете захранващия кабел от контакта.

Когато за първи път използвате поялника, той леко пуши. Това е нормално и трябва да продължи около 10 минути.

Никога не пилете покритито на накрайника.

Преди да почистите поялника или да смените човката, изключете поялника и извадете щепсела на захранващия кабел от контакта.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от квалифицирани лица, за да се избегне опасност.

Как да запояваме:

Преди да започнете да запоявате, почистете накрайника на поялника и частите, които трябва да се запоят.

Нагрейте с върха на поялника частите, които ще запоявате.

Поставете тинол (припой) и колофон на мястото на спойката и разтопете напълно припоя с върха на поялника.

След приключване на работа оставете поялника върху стойката.

ВНИМАНИЕ!

Този поялник може да нагрява в продължение най-много 12 секунди, след което трябва да бъде спрян за най-малко 48 секунди. Ако не се спазва този режим ще се задейства вграден възстановяем термopедпазител и поялника ще се изключи автоматично.



Правилно изхвърляне на продукта - на места предназначени за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване!



Забранено изхвърлянето в контейнери за общо събиране на отпадъците!

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка върху продукта или документацията към него показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от който са закупили този продукт или с местната служба отговорна за приемане на опасни отпадъци /депо за предаване опасни отпадъци/, за да получат подробности относно това къде и как могат да занесат този артикул, за безопасно за околната среда рециклиране.

Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка на този продукт и не трябва да го смесват с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Европейска Декларация за съответствие на продукта, може да намерите на адрес: www.hit-electronics.com xxxxx, където „xxxxx“ е артикулния номер на продукта, който фигурира на етикета и в сайта.