

ПОЯЛНИК ЗА ПЛАСТМАСА ZT1

Моля прочетете следващите препоръки за сигурност за да избегнете дефектиране на уреда или физически наранявания.

-Моля прочетете упътването внимателно и използвайте станцията само както е посочено.

-Спазвайте валидните правила за безопасност за Вашето работно място.

-Работете единствено в помещения с добра вентилация.

-Хора с ограничени физически, сетивни или психически способности е недопустимо да използват станцията, освен ако не са под наблюдението на квалифициран специалист или не им е проведено обучение от същия този специалист.

-Уредът не е предназначен за употреба от хора с намалени физически, сетивни или психически възможности или липса на опит и знания, освен ако не им се проведе обучение или не са под надзора на квалифициран специалист. Станцията трябва да се държи далеч от деца.

-Уверете се, че напрежението, отговаря на типа на етикета върху електрическото устройство.

-Не включвайте захранващия кабел в близост до остри ръбове или нагорещена повърхност.

-Не докосвайте накрайника за запояване по време на работа той става много горещ.

-Не работете със запояващото устройство близо до запалими предмети.

-Не използвайте станцията на открито.

-Дръжте поялника единствено за изолираната дръжка

-Не оставяйте станцията включена по време на почивка или след употреба. Пазете от деца по време на работа.

-Изключвайте от контакта когато станцията не се използва или се почиства. Не издърпвайте захранващия кабел без да държите щепсела.

-Винаги оставяйте станцията да изстине преди да я почистите или приберете.

-Сменяйте накрайниците само когато поялника изстине.

-Не потапяйте накрайника в никаква течност.

-Не използвайте станцията ако захранващия кабел е повреден. Станцията трябва да бъде поправяна само от професионалист.

-Не поправяйте станцията сами. При повреда или въпроси се свържете на посочените адреси и телефони.

-Отпадъчните електрически продукти не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци.

-Моля предайте за рециклиране продукта в специализиран пункт.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

-Този поялник за лепене на пластмаса е отличен и професионален инструмент.

-Той се използва за извършване на солидни, постоянни ремонти на счупвания, пукнатини и течове в твърди или гъвкави термопластични части.

-Подходящ за автомобилни спойлери, брони, хобита и други промишлени приложения.

-Тази система позволява както на професионалисти така и на аматьори да създават силни, структурни ремонти на всички видове пластмаси.

ВНИМАНИЕ:

-Този инструмент генерира голяма топлина по време на работа, внимавайте при монтажа на скобите и никога не докосвайте нагорещените зони.

-Оставете обработената зона да изстине преди да я докосвате.

-Ползвайте в проветриво помещение за да избегнете поемането на пластмасови газове. -Не използвайте върху или до запалими материали.

-**Цикли на работа: работа 30 секунди с включване и почивка 30 секунди с изключване. -Температурата на човката трябва да достигне поне 300 C преди започване на работа.**

СПЕЦИФИКАЦИИ:

Напрежение: 220-240V

Мощност: 30W

Скоби:

-Плоски скоби: най-добро приложение за малки цепнатини на по твърда пластмаса.

-Вълнообразни скоби: най-добро приложение за по-дълги пукнатини и пълни прекъсвания в твърдата пластмаса.

-Ъглови скоби и М образни скоби: най-добро приложение за подсилване на пукнатини по ъглите, кривите и други сложни форми.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

-Извадете станцията от опаковката и премахнете опаковъчните материали (найлонови пликчета) и съхранявайте далеч от деца. Има риск от задушаване!

-Поставете станцията на равна, твърда повърхност.

- Включете щепсела на станцията в електрическата мрежа.
- Поставете желаната скоба в дупките на дръжката.
- Натиснете и задръжте бутона за загряване върху дръжката поне за 10 секунди, позволявайки на скобата да достигне максимално затопляне.
- Внимателно натиснете нагорещената скоба в пластмасата и продължавайте да задържате бутона за загряване.
- Когато приключите с работата и пластмасата е изстинала, моля отрежете краката на скобата с клещи тип „резци“ и почистете повърхността на поправяната зона.

ВАЖНО:

- Когато се работи върху по-тънки или меки материали лесно пластмасата може да се прогори затова не прилагайте прекомерна сила.
- За по-дълги пукнатини, по-добре е да започнете от отворения край и да се движите към ненарушената област.
- За пълни счупвания е добре да се започне от края на счупването и да се върви към центъра.



Правилно изхвърляне на продукта - на места предназначени за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване!



Забранено изхвърлянето в контейнери за общо събиране на отпадъците!

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка върху продукта или документацията към него показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото

повторно използване на материални ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от който са закупили този продукт или с местната служба отговорна за приемане на опасни отпадъци /депо за предаване опасни отпадъци/, за да получат подробности относно това къде и как могат да занесат този артикул, за безопасно за околната среда рециклиране.

Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка на този продукт и не трябва да го смесват с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Европейска Декларация за съответствие на продукта, може да намерите на адрес: **www.hit-electronics.com xxxxx**, където „xxxxx“ е артикулният номер на продукта, който фигурира на етикета и в сайта.