

Модул радио дистанционно управление с 2 дистанционни на 433 MHz

Спецификация:

Работно напрежение: DC3.7V-12V

Работна честота: 433MHz

Консумация на празен ход: 6mA

Фиксиран код

Работна температура: -40 до +80 градуса

Чувствителност на приемника: по-голяма от -110dBm

Работен ток на реле: 30-35mA

Режим на работа: Моментен превключвател с регулируем заключващ механизъм

Максимален товарен ток: Максимален товар: 1A (предпочитано по-малко от 700mA)

Размери: 25x11x8 мм



Свързване на захранване:

Червен проводник: Положителен извод DC 3.7V-12V

Черен проводник: Отрицателен извод DC3.7V-12V

Свързване на консуматор:

COM жълт проводник: Положителен извод

NO син проводник: Към товар



Фиксиран модел



Моментен Модел



Превключване на модела

Модула може да работи в три режима, като работния метод се променя от съпротивлението на печатната платка.

Фиксиран режим: Свържете двете точки от лявата страна (L)

1. Натиснете бутон А (ON) - релето ще включи.

2. Натиснете бутон В (OFF) - релето ще изключи.

Ментен режим: Свържете двете точки от дясната страна (M)

1. Натиснете и задръжте един бутон - релето ще включи.

2. Отпуснете бутон - релето ще изключи.

Режим превключване: Точки L и M трябва да са свободни.

1. Натиснете бутон - релето ще включи.

2. Натиснете същия бутон - релето ще изключи.

Забележка: Фабрично модула е във Фиксиран режим. При нужда може да бъде променен.

Обучаване на дистанционно:

Свържете захранване от 3.5V до 12V към приемника и свържете точки SET за кратко. Индикаторът LED на приемника ще светне. Натиснете бутон А (ON) на дистанционното веднъж, и LED индикатора ще мигне три пъти. След това натиснете бутон В (OFF) на дистанционното веднъж, и LED индикатора ще мигне още три пъти, което показва, че процесът на обучение е успешен.

Изчистване:

Свържете точки SET за 5 секунди. Когато LED индикаторът на приемника премине от ВКЛЮЧЕН в ИЗКЛЮЧЕН, това показва, че кодът е изчистен.