

Двоен Wi-Fi Smart разклонител Kruger&Matz Connect P5

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди да свържете устройството към контакта, уверете се, че посоченото на устройството напрежение съответства на напрежението в контакта.

2. Изключете устройството от контакта, ако няма да го използвате дълго време.
3. Пазете устройството от излагане на високи или ниски температури.
4. Пазете устройството от влага, вода и други течности. Не боравете с устройството с мокри ръце.
5. Не използвайте устройството на места, където е забранено използването на честотна лента 2,4 GHz.
6. Преди почистване на устройството се уверете, че е изключено от захранването.
7. Почиствайте устройството редовно с мека, суха кърпа, без абразивни препарати.
8. Не разглобявайте и не се опитвайте да поправяте устройството. В случай на повреда или неизправност, се свържете с оторизиран сервизен център.

Инструкции за работа:

1. Изтеглете и стартирайте приложението TuYaSmart от Play Store или AppStore.
2. Регистрирайте се и/или влезте в приложението TuYa. Възможно е да използвате приложението без акаунт, но е необходимо да настроите дом и да добавите членове на семейството.
3. За да добавите интелигентния контакт, натиснете бутона Добавяне на устройство.
4. Изберете опцията Socket (Wi-Fi)
5. Изберете мрежа и въведете паролата.

Внимание: уверете се, че рутерът работи на честотна лента 2,4 GHz (5 GHz не се поддържа).

6. Включете Smart контакта в захранен контакт от електрическата мрежа. Натиснете бутона Next от приложението.

Внимание: Ако интелигентният контакт ще се използва с устройство с висока мощност, свържете го към заземен контакт.

7. Натиснете и задръжте бутона за захранване за 5 секунди. Натиснете бутона „Напред“.
8. Осветлението на бутона ще започне да мига. Потвърдете и натиснете бутона Next.
9. Изчакайте, докато приложението добави интелигентния контакт.
10. Готово! Умният контакт е добавен. Ако искате да промените името на умния контакт, натиснете бутона „Редактиране“ и въведете името. Натиснете бутона „Готово“.
11. На главния екран можете да включвате и изключвате устройството, свързано към интелигентния контакт. Докоснете името на контакта, за да видите подробности.
12. На този екран можете да включвате и изключвате свързаното устройство, както и да зададете график.
13. Посетете www.krugermatz.com, за да изтеглите разширената версия на ръководството.



Правилно изхвърляне на продукта - на места предназначени за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване!



Забранено изхвърлянето в контейнери за общо събиране на отпадъците!

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка върху продукта или документацията към него показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от който са закупили този продукт или с местната служба отговорна за приемане на опасни отпадъци /депо за предаване опасни отпадъци/, за да получат подробности относно това къде и как могат да занесат този артикул, за безопасно за околната среда рециклиране.

Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка на този продукт и не трябва да го смесват с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Европейска Декларация за съответствие на продукта, може да намерите на адрес: www.hit-electronics.com xxxxx, където „xxxxx“ е артикулният номер на продукта, който фигурира на етикета и в сайта.