

ИНСТРУКЦИЯ ОБОРОТОМЕР ЗА ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ


ВЪВЕДЕНИЕ: Това устройство е самозахранващ се сензор с LCD екран. Вътрешната литиева батерия захранва сензора. Кабелът, увит около запалителния проводник на свещта, подава сигнал за оборотите и работата на двигателя. Сензорът за поддръжка информира и напомня за необходимите дейности по поддръжка на двигателя.

Преди да превключите функцията на ENGINE MONITOR, уверете се, че двигателят е изключен.

ИНСТАЛАЦИЯ: Извадете и закрепете сензора на лесно видимо място. Увийте кабела 3-4 пъти около запалителния проводник на свещта. LCD панелът ще покаже натрупаните часове.

НАСТРОЙКА НА ТАХОМЕТЪРА: Натиснете и задръжте бутона S1 за 4 секунди.

LCD дисплеят ще покаже 01, 02, 03 или 04. Изберете желаната опция и потвърдете избора, като натиснете S1. LCD дисплеят ще мига 8-10 секунди, след което ще се върне към показването на часовете.



По подразбиране устройството е настроено на 02.

НАСТРОЙКА НА БРОЯЧА ЗА ПОДДРЪЖКА:


Включете и задръжте 4 сек. бутона S2. На LCD, от дясната страна, ще се появи надпис SERVICE.

Натиснете и задръжте S1, за да започнете настройването на времето.

Когато достигнете желаната стойност, натиснете S1.

След това използвайте S2 отново и повторете горните стъпки, за да зададете интервал.


След 14-16 сек. бездействие дисплеят ще се върне в режим на показване на часовете.



АКТИВАЦИЯ НА ИНТЕРВАЛА ЗА ПОДДРЪЖКА

Задръжте бутоните S1 и S2 за 4 секунди. Дисплеят ще покаже числа, нарастващи до 09, след което ще се върне в изходен режим.

Когато зададеното време изтече, на дисплея ще се появи съобщение SERVICE.



ПОКАЗВАНЕ НА РЕЖИМА ЗА ПОДДРЪЖКА:

Задръжте S2 за 4 секунди, за да покажете оставащото време до следващата поддръжка.


За да продължите, не натискайте нищо.

За настройка на ново време повторете стъпки 4 и 5.

НУЛИРАНЕ НА ИКОНАТА SERVICE:

Задръжте S1 и S2 за 20 секунди.

Надписът SERVICE ще се изключи, а времето за поддръжка автоматично ще се върне към зададеното в точка 4.




НАСТРОЙКА НА ПОКАЗАНИЕТО НА ЧАСОВЕТЕ:

Задръжте S1, докато не се появи 04.

Пуснете S1, дисплеят ще се върне в режим на показване на часовете след 8-10 секунди.

По време на работа на двигателя ще се показва само режимът за часовете.



НУЛИРАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ПОДДРЪЖКА:

Задръжте S1, докато не се появи 05 на дисплея.

След това пуснете бутона, а след 8 секунди дисплеят ще се върне в режим на показване на часовете.

Задръжте S1 и S2 за 20 секунди, за да извърши сензорът нулиране на всички настройки.



Правилно изхвърляне на продукта - на места предназначени за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване!



Забранено изхвърлянето в контейнери за общо събиране на отпадъците!

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка върху продукта или документацията към него показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото

повторно използване на материални ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от който са закупили този продукт или с местната служба отговорна за приемане на опасни отпадъци /депо за предаване опасни отпадъци/, за да получат подробности относно това къде и как могат да занесат този артикул, за безопасно за околната среда рециклиране.

Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка на този продукт и не трябва да го смесват с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Европейска Декларация за съответствие на продукта, може да намерите на адрес: www.hit-electronics.com xxxxx, където „xxxxx“ е артикулния номер на продукта, който фигурира на етикета и в сайта.