

Инструкция за употреба

1. Уверете се, че токът е изключен.
2. Инструкции за свързване:

!! Уверете се, че свързването на нулата и фазата е правилно!!

!! S1/S2 може да се свърже с ключ или бутон за осветление или да не се свързва.
не свързвайте нулата и проводника под напрежение към него.!!

3. Изтеглете апликацията: eWeLink APP
4. Включете тока.
 - След включване устройството ще влезе в режим на бързо сдвояване по време на първа работа. Wi-Fi LED индикаторът се променя в цикъл от две къси и едно дълго мигане и освобождаване.
 - Устройството ще излезе от режима на бързо сдвояване, ако не бъде сдвоено в рамките на 3 минути. Ако искате да влезете в този режим, моля, натиснете продължително ръчния бутон за около 5 секунди докато Wi-Fi LED индикаторът се промени в цикъл от две къси и едно дълго мигане и изгасване.
5. Добавете релето в приложението:
 - Натиснете „+“ и следвайте инструкциите в приложението за да ги свържете.

Съвместим режим на сдвояване:

Ако не успеете да свържете устройството от първия път, пробвайте ръчно.

1. Натиснете продължително бутона за сдвояване за 5 секунди, докато Wi-Fi LED индикаторът се промени в цикъл от две къси светкавици и едно дълго светване и изгасване. Натиснете продължително бутона за сдвояване за 5 секунди отново, докато Wi-Fi LED индикаторът започне да мига бързо. След това устройството влиза „Съвместим режим на сдвояване“
2. Докоснете „+“ и изберете „Compatible Pairing Mode“ в APP. Изберете Wi-Fi SSID с ITEAD-***** и въведете паролата 12345678, след което върнете се към eWeLink APP и докоснете „Напред“. Имайте търпение, докато сдвояването завърши.

Спецификации

Модел	MINIR2
Входно напрежение	100-240V AC 50/60Hz 10A Max
Изходно напрежение	100-240V AC 50/60Hz 10A Max
Подържани операционни системи	Android & iOS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Материал	PC V0
Размери	42.6x42.6x20mm

Въведение в продукта

Теглото на устройството е по-малко от 1 кг. Препоръчва се монтажна височина под 2 m.

Значение на Wi-Fi LED индикатор:

Wi-Fi LED индикатор	Значение
Мигащ (дълго мигане и два пъти кратко)	Режим на бързо сдвояване
Постоянно светещ	Устройството е свързано
Мига бързо	В съвместим режим на сдвояване
Мига бързо за кратко време	Неоткрит рутер
Мига бързо с пауза	Свързан към рутера, но няма интернет
Мига бързо с две паузи	Ъпдейтва се

Функции:

Включете/изключете устройството отвсякъде, насрочете включване/изключване и споделете апликацията с вашето семейство за контрол.

Смяна на мрежата:

Ако трябва да промените мрежата, натиснете продължително бутона за сдвояване за 5 секунди, докато Wi-Fi LED индикаторът не започне да свети в цикъл от две къси и едно дълго мигане и след това спиране. Устройството е влязло в режим на бързо сдвояване и можете да се свържете към друга мрежа.

Връщане към фабрични настройки:

За да върнете релето към фабрични настройки го изтрийте от апликацията.