

Светодиодна лента RGB SMART Wi-Fi Gosund SL2

➤ В комплекта са включени:

1. Светодиодна RGB лента 5 метра.
2. Smart контролер
3. Инструкция за употреба.

➤ LED лента

Захранване: DC 12V 1A/включено в комплекта/

Мощност: 12W

Wi-Fi честота: 2.4GHz

Режим на светене: RGB

➤ Инсталиране на LED лентата

Моля обърнете внимание, че предната част на светодиодната лента трябва да се свърже с предната страна на контролера.

Как да монтирате лентата правилно:

1. Лентата трябва да бъде залепена на гладка и чиста повърхност.
2. Контролерът не трябва да бъде обърнат към стената.
3. В случай, че бъде поставен към стената, то той трябва да бъде фиксиран с тиксо.

- Повърхностите, върху които се монтира лентата трябва да са чисти, обезпрашени и сухи.
- Отлепете самозалепващата лента на гърба на светодиодната лента, като се старайте да е чиста и да не се напраща. Притиснете я силно към повърхността, към която се залепва и задръжте поне 10 секунди.

➤ Изтеглете приложението "Gosund"

1. Потърсете приложението "Gosund" в APP Store, Google Play Или сканирайте QR кода по-долу и го инсталирайте.

2. Моля отворете приложението "Gosund". Щракнете върху регистрация и въведете своя имейл адрес, за да създадете автоматично акаунт, в противен случай въведете телефонния си номер, за да получите код за потвърждение, за да регистрирате акаунт. Ако вече имате акаунт в "Gosund", просто щракнете върху влизане с вашия акаунт.

Друг начин за вход в приложението и създаване на акаунт са: Вход чрез Facebook или Вход чрез Google профил.

3. Безплатното приложение "Gosund" е съвместимо с мобилни устройства, които поддържат IOS 8.0 версия и по-висока, както и Android 4.4 и по-висока.

Имате възможност да свържете лентата с устройството в два режима:

➤ Свързване на лентата с приложението

A. Лесен режим/препоръчителен/

Натиснете продължително бутона за вкл/изкл.(повече от 6 секунди), докато лентата започне да мига бързо.

Отворете приложението Gosund. В горния десен ъгъл изберете бутон "+", за да добавите устройство. След това изберете Lighting/Осветление, изберете LED лента.

2. Уверете се, че лентата мига бързо и потвърдете в приложението.

3. В приложението изберете вашият домашен Wi-Fi/уверете се, че избраната от вас Wi-Fi мрежа е същата Wi-Fi мрежа, която използвате и на телефона. Тя трябва да е на честота 2.4GHz, а не на 5GHz.

4. Накрая изчакайте конфигурирането да завърши и потвърдете в приложението.

B. Режим „Друг“ AP mode

1. Превключете режима от горния десен ъгъл, като изберете AP mode.

2. Натиснете продължително бутона за вкл./изкл. докато лентата започне да мига бавно и потвърдете в приложението.

3. Изберете вашата Wi-Fi мрежа и въведете парола за нея. След което потвърдете в приложението.

4. Докоснете „Свързване“ и изберете Wi-Fi Hotspot с име SmartLife-xxx, след което се върнете в приложението.

5. Изчакайте успешна конфигурация и след това докоснете „Завършване“.

Забележка: Ако връзката е неуспешна в AP режим, моля проверете дали вашият рутер е с двулентов Wi-Fi. Ако е двулентов, моля влезте в интерфейса за управление на рутера, за да разделите 2.4GHz и 5G Wi-Fi, и след това свържете 2.4GHz Wi-Fi.

След като свържете мрежата, натиснете за кратко бутона за вкл./изкл., за да превключите в различен цвят на светене, натиснете бутна за вкл. Изкл./за около 2- 6 секунди/, за да изключите захранването. Ако желаете да възстановите фабричните настройки, натиснете бутона вкл. Изкл. за повече от 6 секунди.

➤ **Използване на Amazon Alexa**

Уверете се, че вашата точка Echo е свързана с вашата Amazon Alexa и имате акаунт в Gosund.

A. Активирайте нашите умения в приложението Alexa. Впишете се във вашият профил Amazon Alexa, изберете Skill в лентата с инструментите, след това потърсете Gosund в лентата за търсене. След като го намерите, кликнете върху Enable/Разрешаване/.

1. Вкарайте вашето потребителско име и парола, с които сте регистрирани в Gosund. След като въведете коректно потребителското име и паролата, то вече ще свържете вашия акаунт в Alexa с този в Gosund.