

Тестер показващ състоянието и напрежението на акумулаторни батерии 3.6V, 3.7V, 4V, 4.8V, 6V, 7.2V, 7.4V, 8.4V, 9.6V, 11.1V, 12V, 14,4V 14.8V 30V.

Режим на показване: 10 разряден индикатор, като при светене на най-ляв индикатор батерията е напълно разредена, а при светещи всички индикатори е напълно заредена.

Преди да използвате индикатора трябва да настроите долна граница /разредена батерия/ и горна граница /заредена батерия/

Долната граница се настройва, чрез тример 502 (завъртете тримера докато всички светлини изгаснат)

Горната граница се настройва чрез тример 503 (завъртете тримера докато всички светлини светнат)

Примерни граници за някои видове батерии

12V оловно киселинен акумулатор - долна граница 10.8V, горна граница 14V - фабрично настроен режим

3.7V литиево йонен акумулатор - долна граница 3V, горна граница 4.2V

7.4V литиево йонен акумулатор - долна граница 6V, горна граница 8.4V

11.1V литиево йонен акумулатор - долна граница 9V, горна граница 12.6V

14.4V литиево йонен акумулатор - долна граница 12V, горна граница 16.8V

6V оловно киселинен акумулатор - долна граница 6V, горна граница 6.75V

Свързване: Черен проводник - минус; Червеният проводник - плюс

Точност на индикатора: 1%

Работна температура: -20 +70oC

Работна влажност: 10-80%

Външни размери: 40 × 20 × 16.2 мм

Забележка: За финна и точна настройка на тестера може да се наложи да повторите процедурата по настройка на долна и горна граница.